

07- LIGNE ECOSPOT®

ECOSPOT® DISHES - DECALC DÉTARTRANT POUR LAVE-VAISSELLE, LAVE-LINGE ET APPAREILLAGES

CARACTÉRISTIQUES: Ce produit a été formulé pour enlever les incrustations calcaires et ferrugineuses des lave-vaisselle, des machines à laver et des appareillages...

DILUTIONS ET MODE D'EMPLOI: Diluer de 3% à 15% (de 300 ml à 1,5 l dans 10 l d'eau) selon les couches calcaires et ferrugineuses à enlever.

- Laisser travailler la machine pour 15 - 20 minutes à une température de 40 ° - 50 °.
- Décharger de la solution et rincer abondamment.

Étiquetage conformément au Règlement (CE) n° 1272/2008:

Code(s) des mentions de danger:



Attention

Provoque une irritation cutanée.
Provoque une sévère irritation des yeux.

Code(s) des mentions additionnelles de danger:

non applicable

Mentions de mise en garde:

Se laver avec eau soigneusement après manipulation.
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

Contient:

acide phosphorique

UFI: CWA3-C0QE-U004-236D

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les utilisateurs professionnels

Rel. 2.0 du 05/04/2023

CODES : 0530039K010A056